

MONTAGGIO REMOTE SPACER



Evitare la collisione!



Con alcuni freni, la pinza dei freni può collidere con la parte inferiore del Remote Basic se il freno deve essere applicato più ripidamente. Per evitare questo, abbiamo creato un distanziatore che aumenta la distanza e quindi permette lo spazio per la regolazione individuale del freno:

Kit di montaggio Art. no.: 501052 – Distanziatore (spacer) Remote 4mm incluso viti



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

① Aprire il telecomando e rimuovere le viti (T10).



② Rimuovere il telecomando dal supporto.



③ Inserire il distanziatore remoto.



④ Rimetti il telecomando.



⑤ Riavvitare il telecomando sulla staffa con le nuove viti (M3x10) (0,5Nm).



Questa traduzione è stata fatta a macchina, ci possono essere degli errori. In caso di dubbio, leggete di nuovo l'articolo in lingua originale tedesca o inglese.