

FIT WERKSTATTWAGEN UND AKKU- UND KAPAZITÄTSTESTER

INFORMATIONEN ZUM LIEFERSTATUS UND ERSTE INBETRIEBNAHME

Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe von Elektronikbauteilen am Markt verzögert sich die Auslieferung des FIT Akku- und Kapazitätstesters bis in den Mai. Deshalb versenden wir den Werkstattwagen als Teillieferung. Der Akku- und Kapazitätstester wird schnellstmöglich nachgeliefert.

Viel Spass mit dem neuen Werkstattwagen.



INBETRIEBNAHME DES FIT WERKSTATTWAGENS

1. Abdeckung öffnen



2. WLAN-Antenne aus dem Karton nehmen und anschrauben



3. Tastatur mit Trackpad aus der Schublade nehmen



4. Tastatur einschalten



5. PC einschalten



6. Menütasten Monitor



7. Anmelden

Benutzer: Werkstattwagen
Initialpassword: werkstattwagen

Wir empfehlen das Passwort nach der Inbetriebnahme in den Benutzereinstellungen zu ändern

8. Windows Updates installieren

