

ASSEMBLAGE REMOTE SPACER



Évite la collision!



Sur certains freins, le collier de serrage des freins peut entrer en collision avec la face inférieure du Remote Basic si le frein doit être appliqué de manière plus raide. Pour éviter cela, nous avons créé une pièce d'écartement qui augmente la distance et permet ainsi un espace libre pour un réglage individuel du frein :

Kit de montage N° d'article : 501052 – Entretoise (Spacer) Remote 4mm incl. vis



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

① Ouvrir le remote et retirer les vis (T10).



② Retirer le remote de son support.



③ Insérer l'entretoise télécommande.



④ Remettre le remote en place.



⑤ Revisser le remote sur le support avec les nouvelles vis (M3x10) (0,5Nm).





Cette traduction a été faite par machine, il peut y avoir des erreurs. En cas de doute, relisez l'article dans la langue originale, allemand ou anglais.