

FIT GEREEDSCHAPSWAGEN EN ACCUTESTER/CAPACITEITSMETER

INFORMATIE OVER DE LEVERINGSSTATUS EN INGEBRUIKNAME

Vanwege de huidige leveringsproblemen op de markt voor elektronicaonderdelen is de levering van de FIT-accutester/capaciteitsmeter vertraagd tot mei. Daarom versturen wij de gereedschaps-wagen alvast als deellevering. De accutester/capaciteitsmeter zal zo snel mogelijk worden nagele-verd.

We wensen je veel plezier met je nieuwe gereedschapswagen!



INGEBRUIKNAME VAN DE FIT-GEREEDSCHAPSWAGEN

1. Open de afdekking



2. Neem de WLAN-antenne uit de doos en schroef deze vast



3. Neem het toetsenbord met geïntegreerd trackpad uit de lade



4. Zet het toetsenbord aan



5. Zet de pc aan



6. Menu toetsen Monitor



7. Inloggen

Gebruikersnaam: Werkstattwagen
Oorspronkelijk wachtwoord : werkstattwagen

Wij adviseren na de ingebruikname van de gereedschapswagen het wachtwoord in de gebruikersinstellingen te wijzigen.

8. Installeer Windows-updates

