

SERVANTE D'ATELIER FIT ET TESTEUR DE BATTERIE ET DE CAPACITÉ FIT

INFORMATIONS CONCERNANT LE STATUT DE LIVRAISON ET LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Compte tenu des problèmes d'approvisionnement actuels de composants électroniques sur le marché, la livraison de testeurs de batterie et de capacité FIT est retardée jusqu'au mois de mai. C'est pourquoi nous ne vous faisons parvenir que la servante d'atelier pour le moment. Nous vous livrerons le testeur de batterie et de capacité dans les plus brefs délais.

Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle servante d'atelier!



MISE EN SERVICE DE LA SERVANTE D'ATELIER FIT

1. Ouvrir le couvercle



2. Retirer l'antenne WLAN du carton et la visser



3. Retirer le clavier associé à un pavé tactile intégré du tiroir



4. Allumer le clavier



5. Allumer le PC



6. Touches de menus Moniteur



7. Se connecter

Utilisateur: Werkstattwagen
Mot de passe initial: werkstattwagen

Nous vous conseillons de modifier le mot de passe dans les paramètres de l'utilisateur après la mise en service

8. Installer les mises à jour Windows

